Mecánica Estadística


Licenciatura de Física

Fenómenos Críticos


- Introduccion a los Cambios de fase en sistemas monocomponentes
- Termodinámica de los cambios de fase
- Cambios de fase de primer orden: Estados metaestables
- Cambios de fase de segundo orden: Introducción a los fenómenos críticos

1. Introducción

• El comportamiento macroscópico de una sistema depende del estado de equilibrio en que se encuentra. Sin embargo, hay regiones del espacio de parámetros (p.e. (P,T)) en las que un mismo sistema tiene estructuras o comportamientos (homogéneos espacialmente) diferenciados macroscópicamente denominados fases. Por ejemplo, un sistema compuesto de átomos de Carbono presenta la siguiente distribución de fases:



• Otros ejemplos son los comportamientos del Agua, del Dióxido de Carbono y del Helio:



• Definiciones:

- Curva de coexistencia: Son las curvas que separan dos fases distintas. En cada punto de esas curvas se encuentran las dos fases en equilibrio termodinámico mútuo.
- Punto Triple: Son los puntos en los que coexisten tres fases.
- Punto Crítico: Punto final de una curva de coexistencia.
- NOTAR: En cada fase los componentes elementales de las substancias son los mismos, lo único que cambia es su distribución espacial o sus propiedades macroscópicas. Por ejemplo, pueden haber fases sólida, líquida y gaseosa para una substancia, otra puede tener fases conductora y superconductora, paramagnética y ferromagnética o fluida y superfluida.
- Los cambios de fase son fenómenos cooperativos de las partículas que componen un sistema. (VER SIMULA-CIONES)
- Como veremos, un cambio de fase está asociado a una ruptura o cambio expontáneo de alguna de las simetrías del sistema y sucede en sistemas muy variados, por ejemplo (ver información ampliada en página web):
 - Orígen del universo: las interacciones se van diferenciando mediante cambios de fase desde el Big-Bang hasta nuestros días .

- El agua presente una gran variedad posible de estructuras con simetrías diferentes.
- Ver en la página web algunas reseñas históricas sobre cambios de fase.

2. Termodinámica de los cambios de fase

- Un sistema monocomponente en equilibrio con una densidad de energía u y un volumen específico v queda COM-PLETAMENTE caracterizado por su densidad de entropía s(u,v).
- La entropía resume las propiedades estructurales del sistema por lo que es razonable suponer que cada fase pura tiene asociada una función entropía diferente:

$$s = s_1(u, v) , \mathbf{si} (u, v) \in f_1$$

$$s_2(u, v) , \mathbf{si} (u, v) \in f_2$$

$$\dots$$
(1)

donde f_i es el conjunto de valores (u,v) en los que el sistema se encuentra en la fase pura i. La termodinámica sola no nos permite deducir a priori como son esas regiones ni la forma de las funciones entropía. Eso lo hace la Mecánica Estadística.

• La experiencia nos dice que en los sistemas monocomponentes dos fases puras conviven en las lineas que separan sus fases (curvas de coexistencia). La entropía del sistema en un estado correspondiente a un punto de una curva de coexistencia puede construirse utilizando el principio de maximalización de la entropía.

TERMODINAMICA DE UN SISTEMA EN UN ESTADO CON CO-EXISTENCIA DE DOS FASES

• Supongamos un estado de coexistencia de dos fases puras en las que fijamos (mediante ligaduras internas) la densidad de energía interna y el volumen específico de cada fase, asi como la proporción relativa de cada fase en el sistema. La entropía de este sistema viene dada por

$$s(u_1, v_1, u_2, v_2, x) = xs_1(u_1, v_1) + (1 - x)s_2(u_2, v_2) \equiv \bar{s}(u, v; u_1, v_1, x)$$

donde

- $-x = N_1/N$. N_1 es el número de partículas pertenecientes a la fase 1 y N el número total de partículas.
- $-(u_i, v_i)$ es la densidad de energía y volumen específico de la fase i.
- $-s_i$ es la función entropía que caracteriza a la fase i.
- $-u = xu_1 + (1-x)u_2$ es la densidad de energía global del sistema.
- $-v = xv_1 + (1-x)v_2$ es el volumen específico del sistema.
- se ha despreciado el efecto de las superficies de separación entre las fases (interfases).
- Si eliminamos las ligaduras internas del sistema manteniendo UNICAMENTE la densidad de energía interna total constante y el volumen específico global constante,

el sistema llegará a un estado de equilibrio correspondiente al que maximaliza la entropía con ligaduras internas:

$$s(u,v) = \bar{s}(u,v;u_1^*,v_1^*,x^*) \tag{2}$$

donde u_1^* , v_1^* y x^* son los valores que maximalizan la función:

$$\bar{s}(u, v; u_1, v_1, x) = xs_1(u_1, v_1) + (1-x)s_2((u-xu_1)/(1-x), (v-xv_1)(1-x))$$

con respecto a u_1 , v_1 y x. Los máximos son soluciones de las ecuaciones:

$$\frac{\partial \bar{s}}{\partial u_1} = 0 \Rightarrow T_1^* = T_2^*
\frac{\partial \bar{s}}{\partial v_1} = 0 \Rightarrow P_1^* = P_2^*
\frac{\partial \bar{s}}{\partial x} = 0 \Rightarrow T_2^*(s_1^* - s_2^*) = u_1^* - u_2^* + P_2^*(v_1^* - v_2^*)$$

donde

$$T_{i}^{*} = T_{i}(u_{i}^{*}, v_{i}^{*}) = \left[\frac{\partial s_{i}(u_{i}^{*}, v_{i}^{*})}{\partial u_{i}^{*}}\right]^{-1}$$

$$P_{i}^{*} = P_{i}(u_{i}^{*}, v_{i}^{*}) = T_{i}\frac{\partial s_{i}(u_{i}^{*}, v_{i}^{*})}{\partial v_{i}^{*}}$$
(3)

- Notar que las dos primeras igualdades nos indican que las temperaturas de ambas fases deben de ser iguales $(T_1^* = T_2^*)$ asi como sus presiones $(P_1^* = P_2^*)$.
- Además se puede demostrar que $[\partial s(u,v)/\partial u]^{-1} \equiv T^* = T_1^* = T_2^*$ donde (u,v) toman valores en el punto de coexistencia de fases. De igual forma se ve que $P^* = P_1^* = P_2^*$.
- La última expresión $(\partial \bar{s}/\partial x = 0)$ se puede reescribir

$$\mu_1(T_1^*, P_1^*) = \mu_2(T_2^*, P_2^*) \tag{4}$$

donde hemos utilizado que $\mu = u + Pv - Ts$ en la representación de Gibbs donde T y P caracterizan el estado de equilibrio del sistema.

• CONCLUSIONES:

1. Dos fases puras en coexistencia cumplen:

$$T_1^* = T_2^* = T^*$$
 $P_1^* = P_2^* = P^*$
 $\mu_1(T^*, P^*) = \mu_2(T^*, P^*)$

- 2. La igualdad entre los potenciales químicos de las fases nos da la ecuación de la curva de coexistencia: $P^* = P(T^*)$.
- 3. NOTAR que el valor x NO QUEDA DETERMINADO. Esto es, cualquier valor de x es compatible con esas soluciones.
- 4. Si hubiesemos considerado desde el principio la existencia de TRES fases coexistiendo obtendríamos las siguientes condiciones:

$$T_1^* = T_2^* = T_3^* = T^*$$
 $P_1^* = P_2^* = P_3^* = P^*$
 $\mu_1(T^*, P^*) = \mu_2(T^*, P^*) = \mu_3(T^*, P^*)$

De las igualdades entre potenciales químicos deducimos que si existe solución esta será un punto aislado (el cruce de dos curvas de coexistencia de dos fases). También concluimos que NO PUEDE HABER coexistencia de 4 o más fases. Este razonamiento se conoce


como regla de las fases de Gibbs y que en general, para sistemas pluricomponentes, establece que si r es el número de componentes en el sistema la hiper-curva donde coexisten M fases es de dimensión f = r - M + 2. Notar que para r = 1 tenemos: $M = 1 \Rightarrow f = 2$ (fase pura caracterizada por una hipersuperficie de dimensión 2 (T,P)); $M = 2 \Rightarrow f = 1$ (curva de coexistencia de dimensión 1 $P^* = P(T^*)$) y $M = 3 \Rightarrow f = 0$ (punto tricrítico)

5. NOTAR: Dadas las entropías de la fases puras s_1 y s_2 podemos obtener las ecuaciones de estado correspondientes a cada fase pura (por ejemplo: $P_1 = P_1(v_1, T_1)$ y $P_2 = P_2(v_2, T_2)$). Además somos capaces de obtener (via Gibbs-Duhem) sus respectivos potenciales químicos $\mu_1 = \mu_1(T_1, P_1)$ y $\mu_2 = \mu_2(T_2, P_2)$. Con estos datos podemos calcular las propiedades termodinámicas del cambio de fase calculando primero la curva de coexistencia: $\mu_1(T^*, P^*) = \mu_2(T^*, P^*) \Rightarrow P^* = P(T^*)$ y dada (T^*, P^*) podemos hallar todas las propiedades termodinámicas de la fase coexistente. En particular los volumenes específicos de cada fase pura en la temperatura de coexistencia T^* vienen dados por la solución de las ecuaciones $P(T^*) = P_1(v_1^*, T^*)$ (se obtiene v_1^*) y $P(T^*) = P_2(v_2^*, T^*)$ (se obtiene v_2^*).

3. Clasificación Termodinámica de los cambios de fase

• Por definición (Ehrenfest) se dice que un cambio de fase es de primer orden si se cumple que:


$$\Delta \mu = 0 \quad \Delta s \neq 0 \quad \Delta v \neq 0 \tag{5}$$



Donde Δ indica la diferencia de los valores de las magnitudes de las fases puras en coexistencia. Esto es, En un cambio de fase de primer orden es contínuo el potencial químico y discontínuas sus primeras derivadas $(s \ y \ v)$.

• Un cambio de fase es de segundo orden si:

$$\Delta \mu = 0$$
 $\Delta s = 0$ $\Delta v = 0$ $\Delta \alpha \neq 0$ $\Delta \kappa_T \neq 0$ $\Delta c_P \neq 0$



Esto es: el potencial químico y sus primeras derivadas (entropía y volumen específico) son funciones continuas y sus segundas derivadas discontinuas.

3. Cambios de fase de primer orden: Estados Metaestables

• Sabemos que un estado termodinámico es el de máxima entropía posible compatible con la relajación de alguna de sus ligaduras internas. La condición de MAXIMO para la entropía implica que:

$$c_v > 0 \quad \kappa_T = -\frac{1}{v} \frac{\partial P}{\partial v} \Big|_T^{-1} > 0$$
 (6)


• HECHOS:

- 1. La ecuación de estado de una fase pura $i, P = P_i(T, v)$ es estable si $\partial P_i/\partial v < 0$
- 2. Dada una temperatura T, sean $(v_i^*(T), P_i^*(T))$ los valores que son marginalmente estables, esto es, la solución de las ecuaciones:

$$P_i^* = P_i(T, v_i^*) \quad \frac{\partial P_i(T, v_i^*)}{\partial v_i^*} = 0 \tag{7}$$

¿Coinciden los puntos de perdida de estabilidad de las fase puras con el cambio de fase? NO

- 3. Dada una temperatura T, la presión a la que coexisten las fases 1 y 2 viene dada por la solución de las ecuaciones $\mu_1(T, P_{co}) = \mu_2(T, P_{co})$ y los volumenes específicos de cada fase pura en coexistencia es solución de $P_{co} = P_i(T, v_{i,co})$.
- **4.** $(v_i^*, P_i^*) \neq (v_{i,co}, P_{co})$.
- 5. En general, la imagen es:



La región en la que una fase pura es termodinámicamente estable pero coincide con la de coexistencia de fases se denomina REGION DE ESTADOS METAESTABLES y está delimitada por los valores $v_{i,co}$ y v_i^* .

La región en la que ambas fases puras son TERMO-DINAMICAMENTE INESTABLES queda delimitada por los valores v_1^* y v_2^* .


6. ¿INCONSISTENCIA entre estabilidad y coexistencia?: No. La condición de estabilidad termodinámica viene de pedir que el sistema sea un MAXIMO LOCAL de la entropía. En general la función entropía solo tiene

un máximo. En los cambios de fase de primer orden la función entropía tiene dos máximos locales. El mayor es el que define la curva de coexistencia y sus propiedades. El menor es el que corresponde a un estado metaestable.

• La teoría microscópica que explica los cambios de fase de primer orden está incompleta. Consultar: Theory of first order phase transitions, K. Binder, Rep. Prog. Phys. <u>50</u>, 783-859 (1987).


4. Cambios de fase de segundo orden: Introducción a los fenómenos críticos

• Definición de Punto Crítico: Es un punto en el que acaba una curva de coexistencia.




- Un punto crítico está asociado a un cambio de fase de segundo orden
- Experimentalmente se encuentra que no sólo las segundas derivadas son discontinuas, sino que en muchos casos son

divergentes:



Fro. 1.16. Specific heat of 'He as a function of $T-T_s$ in K. Notice that the shape of the specific heat curve is rather like the Greek letter λ_s whence the origin of the term ' λ ' transition'. The fact that the specific heat is only about ten times tis "normal 'value even at temperatures only a few microdegrees from T_s is correlated with the fact that the critical-point exponent is extremely small (in fact, as probably zero, corresponding to a logarithmic divergence). The width of the small vertical line just above the origin indicates the portion of the diagram that is expanded in width in the curve directly to the right. After Buckingham and Fairbank (1965).

• Las divergencias (en un fluido monocomponente) estan asociadas a que en el punto crítico coinciden los puntos de inestabilidad de ambas fases con los de coexistencia y, por lo tanto es un punto de inflexión de la ecuación de estado P = P(v,T).



• Luego un punto crítico es solución de las ecuaciones:


$$\frac{\partial P(v_c, T_c)}{\partial v_c} = 0 \quad \frac{\partial^2 P(v_c, T_c)}{\partial v_c^2} = 0 \tag{8}$$

donde P(v,T) es la ecuación de estado del sistema para temperaturas por encima del punto crítico (donde no hay coexistencia de fases).

- Los puntos críticos tienen propiedades muy interesantes que son comunes a otras disciplinas en física como el estudio de las partículas elementales (Teoria Cuantica de Campos). Entre otras podemos destacar:
 - 1. Exponentes críticos: Muchas magnitudes son SINGU-LARES (divergentes o con derivadas discontinuas) en el punto crítico. Por ejemplo, sea $f = f(\epsilon)$ un observable que diverge en el punto crítico ($\epsilon = (T - T_c)/T_c$), esto es

$$f(\epsilon) \simeq A\epsilon^{-\lambda} \tag{9}$$

 λ se denomina exponente crítico.




Summary of definitions of critical-point exponents for fluid systems. Here

Expo- nent	Definition	,	Conditi $P - P_0$		Quantity
α'	$C_V \sim (-\epsilon)^{-a'}$	< 0	0	0	specific heat at constant volume $V = V_0$
α	$C_{V} \sim e^{-\alpha}$	>0	0	0	
β	$ \rho_{\rm L} - \rho_{\rm G} \sim (-\epsilon)^g $	< 0	0	≠ 0	liquid-gas density dif- ference (or shape of coexistence curve)
~	$K_r \sim (-\epsilon)^{-\gamma}$	< 0	0	≠0	isothermal compressibility
γ	$K_T \sim \epsilon^{-\gamma}$	>0	0	0	
8	$P = P_o$ $\sim \rho_L - \rho_O ^{\theta} \operatorname{sgn} (\rho_L - \rho_O)$	0	≠0	≠0	critical isotherm
1	€ ~ (−e)-v'	< 0	0	≠0	correlation length
v	€ ~ è-7	> 0	0	0	· ·
η	$G(r) \sim r ^{-(d-2+\eta)}$	0	0	0	$\begin{array}{l} \text{pair correlation function} \\ (d = \text{dimensionality}) \end{array}$
Δ_i'	$\frac{\partial^\ell G}{\partial P^\ell} \ \equiv \ G^{(\ell)} \sim \ (-\epsilon)^{-\delta} \ell^{G(\ell-1)}$	< 0	0	0	successive pressure deriva- tives of the Gibbs poten- tial $G(T, P)$
Δ_{2l}	$\frac{\partial^{2f} G}{\partial P^{2f}} \ \equiv \ G^{(2f)} \sim \ \epsilon^{-2.62f} G^{(2f-2)}$	> 0	0	0	

2. Existen conjuntos de sistemas cuyas magnitudes termodinámicas se comportan de igual forma cerca de sus puntos críticos (reescaladas con respecto a sus respectivos puntos críticos), esto es, tienen el mismo conjunto de exponentes críticos. A cada grupo se le denomina clase de universalidad.

NOTAR: la Termodinámica relaciona los distintos observables macroscópicos luego si TODOS los observables reescalados de diversas substancias que pertenecen a la misma clase de universalidad se comportan de manera idéntica esto implica que todos esas substancias son indistinguibles cerca del punto crítico. Esta propiedad se denomina Universalidad.

Por ejemplo: Cerca del punto crítico TODAS LAS CURVAS DE COEXISTENCIA para distintas substancias son idénticas (normalizadas a sus respectivas temperaturas y densidades críticas)



3. Invariancia de escala: en el punto crítico la morfología observada en la substancia no depende de la escala de

observación.

- Algunas de las preguntas que nos interesa responder son:
 - ¿Cómo sistemas diferentes pueden comportarse de igual forma cerca de un punto crítico'
 - ¿Cómo se diferencian sistemas que pertenecen a distintas clases de universalidad?
 - ¿Cuantas clases de universalidad existen?
- Las propiedades críticas se explican utilizando la Mecánica Estadística y el Grupo de Renormalización.